# Centronic TimeControl TC445-II





Información importante para:

• instaladores / • electricistas / • usuarios Rogamos hacerlas llegar a quien corresponda

El usuario debe guardar y conservar estas instrucciones.



## Índice

Información general	3
Garantía	3
Indicaciones de seguridad	3
Uso previsto	
Explicación de los indicadores y las teclas	
Aclaraciones	7
Programación del sistema de radio	
Puesta en funcionamiento	13
Configuración de fábrica	13
Programación	14
Montaje del soporte mural	23
Cambio de pilas	
Limpieza	24
Datos técnicos	24
Declaración de conformidad	24
¿Qué hacer en caso de?	

## Información general

El TC445-Il suministrado de fábrica con fecha y hora (HEC) actual controla el automatismo por la mañana, a la hora de conexión programada, y por la noche, a la hora Astro (puesta del sol).

El TC445-II puede manejarse en todo momento manualmente.

Con el TC445-II pueden activarse hasta 5 receptores por separado o todos a la vez.

Este aparato se caracteriza por su facilidad de manejo.

### Garantía

Las modificaciones estructurales o instalaciones inadecuadas realizadas en contra de lo dispuesto en las presentes instrucciones y de cualesquiera otras indicaciones nuestras pueden causar lesiones graves, poniendo en riesgo la integridad física y la salud del usuario, p. ej., aplastamientos, por lo que toda modificación estructural deberá efectuarse únicamente previa consulta y con nuestro consentimiento, debiéndose observar escrupulosamente todas las indicaciones que realicemos, en especial las incluidas en estas instrucciones de montaje y de servicio.

Queda prohibida la utilización de los productos para otro fin que no sea su uso previsto. El fabricante del producto final y el instalador deberán asegurarse de que el empleo de nuestros productos tenga lugar de acuerdo con todas las obligaciones legales y administrativas pertinentes en relación con la fabricación del producto final, la instalación y el asesoramiento al cliente, y en particular con la normativa vigente actual en materia de compatibilidad electromagnética.

## Indicaciones de seguridad



### Cuidado

¡Conserve estas Instrucciones!

- · Empleo únicamente en locales secos.
- · Utilice únicamente piezas originales Becker sin modificar.
- · Mantenga a las personas alejadas de la zona de movimiento de las instalaciones.
- · Mantenga a los niños alejados de los elementos de mando.
- · Observe las disposiciones específicas de su país.
- Deseche adecuadamente las pilas usadas. Sustituya las pilas usadas sólo por otras del mismo tipo (LR 03; AAA).
- Si la instalación se controla por medio de uno o varios emisores, la zona de movimiento de la instalación deberá permanecer visible durante el servicio.
- El equipo contiene piezas pequeñas que podrían atragantarse.

## Uso previsto

El TC445-II debe emplearse exclusivamente para la activación de sistemas de persiana y de veneciana.

- Tenga en cuenta que está prohibido utilizar equipos radioeléctricos en lugares especialmente sensibles a las interferencias radioeléctricas, como hospitales v aeropuertos.
- El uso del mando a distancia sólo está permitido en el caso de aparatos e instalaciones donde un fallo de transmisión en el emisor o en el receptor no suponga peligro alguno para personas, animales u objetos, a no ser que dicho riesgo quede cubierto por otros dispositivos de seguridad.
- El usuario no está protegido frente a los fallos provocados por otras instalaciones de transmisión a distancia y equipos terminales (como, p. ei., por instalaciones de radio que funcionen reglamentariamente en la misma gama de frecuencias).
- Conecte el receptor de radio sólo con equipos y sistemas autorizados por el fabricante.




### Advertencia

Asegúrese de que el control no se instale ni funcione cerca de superficies metálicas o campos magnéticos.

Los equipos radioeléctricos que emiten por la misma frecuencia pueden producir interferencias en la recepción.

Tenga en cuenta que el alcance de la señal de radio está limitada por el legislador y las condiciones de la edificatión.


## Explicación de los indicadores y las teclas



- Visualizador
- 2 Bloque de teclas de menú
- Tecla SUBIR
- Tecla STOP
- Tecla BAJAR
- 6 Tecla de selección de canal
- 7 Testigos de control de canal

- 8 Conmutador deslizante manual / automático
- 9 Tecla de programación
- Compartimento de las pilas
- Casilla de rotulación
- Tecla RESET (detrás de la casilla de rotulación)
- Placa de características

## Símbolos en la pantalla



- Subida
- Bajada
- B Días de la semana (lu.-do.)
- Indicación de dígitos
- Línea de texto

- 6 Hora/fecha
- Programa
- 8 Ajuste
- 9 Función
- Astro Noche

### **Aclaraciones**

### Selección de la persiana

En la función de persiana, ésta se desplaza en función continuada tras pulsar la tecla de marcha.

### Selección de la veneciana

En la función de veneciana, ésta se desplaza en régimen discontinuo, a fin de facilitar el posicionamiento exacto de las lamas. Si pulsa una tecla de marcha durante más de 1 segundo, la veneciana se desplaza en función continuada.

Después de desplazarse el sistema hasta la posición intermedia o final programada, se lleva a cabo una orientación automática de las lamas (si previamente se programó la posición de orientación).

### Conmutador deslizante manual/auto

Si el conmutador deslizante se encuentra en la posición "🖑", únicamente se ejecutan órdenes de marcha manuales (p. ej.: SUBIR, STOP, BAJAR pulsando la tecla correspondiente).

Si el conmutador deslizante se encuentra en la posición "①", se ejecutan órdenes de marcha automáticas (p. ej.: hora, función Astro noche,...)

### Canal

El canal de un emisor manual puede programarse en uno o varios receptores. La activación de un receptor es una orden individual, la de varios receptores, una orden de grupo.

### Orden central

Si se seleccionan todos los canales del emisor, pueden activarse al mismo tiempo todos los receptores / grupos de receptores asignados.

### Tecla de selección de canal

Con la tecla de selección de canal pueden seleccionarse hasta un máximo de 5 canales. Cada uno de los canales seleccionados se indica mediante la iluminación del testigo de control de canal correspondiente. Si todos los testigos de control de canal están encendidos al mismo tiempo, puede programarse o emitirse la orden central.



En la casilla de rotulación situada debajo de la lámina transparente puede anotar el canal programado.

### Modo de servicio

En el visualizador se muestran la hora y el modo de servicio actuales, p. ej., VACACIÓN.

### Tecla OK

Pulse la tecla **OK** para guardar los valores actualmente mostrados.

### Teclas +/-

A través de las teclas + y - pueden realizarse las siguientes operaciones:

- Menú ->modificar el valor
- Modo Auto -> consultar información.
  - Tecla + > siguiente hora de conexión automática A
  - Tecla -> siguiente hora de conexión automática ▼
  - Mantener la tecla v la tecla OK presionadas -> Hora Astro ▼

### Tecla MENÚ

Pulse la tecla **MENÚ** para acceder a la sinopsis de menús o al modo de servicio. No se produce una memorización del valor actual mostrado.

### Tecla RESET

Pulsando la tecla RESET (con un bolígrafo u objeto similar) se reponen los ajustes de fábrica en el TC445-II.

Excepción: menú Función, selección del idioma y selección de la ciudad. El emisor permanece programado en el receptor.

### Advertencia

El reloj programador retorna automáticamente al modo de servicio si no pulsa ninguna tecla durante más de 1 minuto hallándose el TC445-II en el modo de programación.

### Menú Hora/Fecha

### HORA/FECHA

En este menú puede ajustar la hora y la fecha.

## Menú Programa

### PROGRAMA


En el menú Programa puede ajustar dos funciones diferentes:

- Astro Noche (1-5 y 6, 7)
- Individual (1-5 y 6, 7)

### **ASTRO NOCHE**

Controla la subida a la hora de conexión ajustada.

Bajada conforme a la función Astro.



### INDIVIDUAL

Controla la subida y bajada en función de las horas de conexión que usted haya ajustado.

#### **HORA BLOQUEO**


Impide una bajada prematura de la persiana por la función ASTRO NOCHE. Ejemplo:

Ejempio:

Hora Astro ▼: 17:00

Hora de bloqueo ▼: 18:00

La persiana no baja antes de las 18:00 h.



### HORA CONEXIÓN

Horarios de subida y bajada automática para persianas y venecianas en todos los receptores programados.

Si en el visualizador se muestra la indicación --:-- (entre las 23:59 y 00:00 h), no se ejecuta la hora de conexión.

## Menú Ajuste

### **AJUSTE**

En el menú AJUSTE dispone de las siguientes opciones:

- VACACIÓN
- · POSICIÓN INTERMEDIA
- VENTILACIÓN/ORIENTACIÓN
- PROG (POSICIÓN FINAL, POSICIÓN INTERMEDIA, VENTILACIÓN/ORIENTA-CIÓN)
- · Selección del idioma (ESPAÑOL)
- RETARDO ASTRO ▼
- · Selección de la ciudad (MADRID)
- LONGITUD (sólo aparece con el MODO EXPERTO en ON)
- LATITUD (sólo aparece con el MODO EXPERTO en ON)
- · ZONA HORARIA (sólo aparece con el MODO EXPERTO en ON)
- VER/INV (cambio automático horario de verano/invierno)

Para efectuar ajustes, presione la tecla **OK** hasta llegar al punto de menú deseado.

### VACACIÓN

La función de vacaciones simula una vivienda habitada mientras usted está de vacaciones.

Si la función está activada (ON), la persiana / veneciana se conecta con un retardo variable a las horas programadas (máx. + 30 min.).

### **POSICIÓN FINAL**

La posición final es el punto en el que la persiana / veneciana se encuentra en la posición superior o inferior.

### POSICIÓN INTERMEDIA

La posición intermedia es una posición de libre elección de la persiana / veneciana, situada entre la posición final superior y la posición final inferior. Una vez efectuada la programación, puede seleccionarse esta posición desde la posición superior.

Para ello, presione brevemente dos veces seguidas la tecla BAJAR.

### VENTILACIÓN/ORIENTACIÓN


La posición de ventilación / orientación es una posición de libre elección de la persiana / veneciana, situada entre la posición final inferior y la posición final superior. Con esta función puede subir la persiana desde la posición final inferior de modo que queden abiertas las ranuras de ventilación. En la veneciana se produce la orientación de las lamas. Para ello, presione brevemente dos veces seguidas la tecla SUBIR.

### Selección del idioma (ESPAÑOL)

Aquí puede seleccionar el idioma de su país.

### **RETARDO ASTRO**

Mediante el ajuste del retardo Astro puede retrasarse o adelantarse la hora Astro ▼ (máx. +/- 120 min.).



### Selección de la ciudad (MADRID si el idioma ajustado es ESPAÑOL)

La selección de la ciudad es importante para la función Astro. Seleccione aquí la ciudad más cercana al lugar donde se encuentre.

### LONGITUD/LATITUD/ZONA HORARIA (sólo con el MODO EXPERTO en ON)

Determine sus coordenadas con la ayuda de un atlas, p. ej.

### VER/INV

VER/INV denomina el cambio automático de horario de verano a horario de invierno y viceversa. El ajuste de fábrica es ON; el reloj programador se adapta automáticamente

### Menú FUNCIÓN

## Este modo está reservado para personal especializado y debidamente formado.

En el menú FUNCIÓN puede ajustar las siguientes funciones:

- PERSIANA/VENECIANA (selección del sistema accionado)
- MODO EXPERTO
- · 1 PTA EN SERV (sólo indicación)

#### MODO EXPERTO

Si la selección de la ciudad (MODO EXPERTO OFF) le parece demasiado imprecisa, puede efectuar un ajuste de precisión a través de los grados de latitud y longitud.

## Programación del sistema de radio

## 1) Programación del emisor maestro

### a) Activar el modo de programación en el receptor



### Advertencia

### Observe las instrucciones de servicio del receptor.

 Desconecte el receptor del suministro de corriente y vuelva a conectarlo después de 5 segundos.

### O bien:

· Pulse la tecla de aprendizaje o el interruptor de radio del receptor.

El receptor se encuentra a partir de ese momento durante 3 minutos en el modo de programación.

### b) Programación del emisor maestro

Mantenga pulsada la tecla de aprendizaje dentro del periodo de tiempo del modo de programación hasta que el receptor confirme la conclusión del proceso de programación.

El proceso de programación ha finalizado.

## 2) Programación de emisores adicionales

- a) Pulse la tecla de programación del emisor maestro hasta que el receptor emita una señal de confirmación.
- b) Pulse ahora la tecla de programación del nuevo emisor hasta que el receptor emita una señal de confirmación.
- c) Ahora pulse de nuevo la tecla de programación del emisor adicional.
- El receptor emite una señal de confirmación de la programación.

La cobertura máxima es de 25 m en y junto a un edificio y de 350 m en campo abierto.

## Puesta en funcionamiento

Al pulsar la primera tecla se produce, por así decir, el "despertar" del reloj. Con las teclas +/- puede seleccionar ahora el idioma, y adoptarlo con la tecla **OK**. El reloj se encuentra en el modo automático.

## Configuración de fábrica

HORA/FECHA: HEC actual y fecha actual

PROGRAMA: ASTRO NOCHE ▲ Horas de conexión lunes a viernes (1-5)

▲ 07:00 h,

**▼** ASTRO NOCHE

Horas de conexión sábado, domingo (6, 7)

▲ 08:00:00 h,

▼ ASTRO NOCHE

AJUSTE: VACACIÓN OFF

POSICIÓN FINAL

VER/INV ON

Retardo Astro ▼ + 15 min.

FUNCIÓN: PERSIANA

Advertencia

Pulsando la tecla RESET (con un bolígrafo u objeto similar) se reponen los ajustes de fábrica en el TC445-II.

Excepción: menú Función, selección del idioma y selección de la ciudad.

El emisor permanece programado en el receptor.


## **Programación**



### **Advertencia**


Todas las posibilidades de programación que se describen a continuación son válidas para los 5 canales.

## Sinopsis de menús



- 1. Pulse la tecla MENÚ, aparece HORA/FECHA.
- 2. Para seleccionar otros menús, pulse las teclas +/-.
- 3. Pulse la tecla **MENÚ** para volver al modo de servicio.


## HORA/FECHA (ajuste de la hora y la fecha)



- 1. Pulse la tecla MENÚ, aparece HORA/FECHA.
- 2. Para acceder al punto de menú Hora, pulse **OK**.
- 3. Aiuste ahora con las teclas +/- la hora actual.
- 4. Una vez ajustada la hora, confirme con OK.
- Proceda del modo descrito anteriormente para ajustar AÑO, MES y DÍA. Aparece HORA/FECHA.
- 6. Pulse la tecla **MENÚ** para volver al modo de servicio.

### **PROGRAMA**


ASTRO NOCHE (subida -> hora conexión, bajada -> puesta del sol)



- Pulse la tecla MENÚ.
- 2. Para seleccionar el menú PROGRAMA, pulse la tecla + hasta que aparezca la indicación PROGRAMA.
- Confirme con OK.
- 4. Vuelva a pulsar la tecla + hasta que aparezca ASTRO NOCHE.
- 5. Confirme con OK.
- Ajuste ahora con las teclas +/- la HORA CONEXIÓN ▲ de lunes a viernes (1-5). Confirme cada entrada con OK.
- Ajuste ahora con las teclas +/- la HORA BLOQUEO ▼ de lunes a viernes (1-5).
  - Confirme cada entrada con OK.
- Ajuste ahora con las teclas +/- la HORA CONEXIÓN ▲ de sábado y domingo (6, 7). Confirme cada entrada con OK.
- Ajuste ahora con las teclas +/- la HORA BLOQUEO ▼ de sábado y domingo (6, 7).
  - Confirme cada entrada con **OK**. Aparece PROGRAMA.
- 10. Pulse la tecla **MENÚ** para volver al modo de servicio.

### **PROGRAMA**


INDIVIDUAL (subida/bajada -> horas de conexión)



- Pulse la tecla MENÚ.
- Para seleccionar el menú PROGRAMA, pulse la tecla + hasta que aparezca la indicación PROGRAMA.
- 3. Confirme con OK.
- 4. Vuelva a pulsar la tecla + hasta que aparezca INDIVIDUAL.
- 5 Confirme con OK
- Ajuste ahora con las teclas +/- la HORA CONEXIÓN ▲ y la HORA CONEXIÓN
   de lunes a viernes (1-5) y sábado, domingo (6, 7).
   Confirme cada entrada con OK.
- 7. Pulse la tecla **MENÚ** para volver al modo de servicio.

### **AJUSTE**


### VACACIÓN (vacación OFF/ON)



- 1. Pulse la tecla MENÚ.
- Para seleccionar el menú AJUSTE, pulse la tecla + hasta que aparezca la indicación AJUSTE.
- 3. Confirme con OK. Aparece VACACIÓN ON/OFF.
- 4. Ajuste ahora con las teclas +/- la función de vacaciones en ON u OFF.
- 5. Confirme la selección con OK.
- 6. La función VACACIÓN está ahora ajustada.
- Continúe leyendo en la siguiente página el resto de posibilidades de programación en el menú AJUSTE.

### **AJUSTE**

POSICIÓN INTERMEDIA, VENTILACIÓN/ORIENTACIÓN, Prog POSICIÓN FINAL (hora/programación de posición)



- 1. Ha confirmado la función VACACIÓN. APARCE POS. INTERM.
- 2. Utilice las teclas +/- para ajustar el tiempo de marcha hasta la POSICIÓN INTERMEDIA. La indicación del tiempo de marcha se efectúa en segundos, o bien desplace la persiana/veneciana con la tecla BAJAR/SUBIR a la POSICIÓN INTERMEDIA desde la posición final superior.
- 3. Confirme con **OK**. Aparece VENTILACIÓN/ORIENTACIÓN.
- 4. Utilice las teclas +/- para ajustar el tiempo de marcha para la VENTILACIÓN/ ORIENTACIÓN. La indicación del tiempo de marcha se efectúa en segundos, o bien desplace la persiana/veneciana con la tecla BAJAR/SUBIR a la posición de VENTILACIÓN/ORIENTACIÓN desde la posición final inferior.
- Ha confirmado el punto de menú VENTILACIÓNO/ORIENTACIÓN. Aparece PROG. POS. FIN.
- Utilice ahora las teclas +/- para elegir entre PROG. POS. FIN., PROG. POS. INTERMEDIA o PROG. VENTILACIÓN/ORIENTACIÓN.

## REP.

#### Advertencia


Con esta selección establece a qué posición debe desplazarse la persiana/veneciana a la hora de conexión ajustada.

- Confirme la selección con OK.
- 8. La función PROG. POS. FIN. está ahora ajustada.
- Continúe leyendo en la siguiente página el resto de posibilidades de programación en el menú AJUSTE.

### **AJUSTE**

### ESPAÑOL/RETARDO ASTRO ▼


(selección del idioma, retardo Astro)



- 1. Ha confirmado la función PROG. POS. FIN. Aparece DEUTSCH.
- 2. Utilice las teclas +/- para ajustar el idioma deseado.
- 3. Confirme la selección del idioma con **OK**.
- 4. Aparece RETARDO ASTRO ▼.
- 5. Utilice las teclas +/- para ajustar el retardo Astro ▼ deseado (máx. +/- 120 min.).
- 6. Confirme con OK.
- 7. La función RETARDO ASTRO ▼ está ahora ajustada.
- Continúe leyendo en la siguiente página el resto de posibilidades de programación en el menú AJUSTE.

### **AJUSTE**

(selección de la ciudad, MODO EXPERTO (LONGITUD, LATITUD, ZONA HORARIA)



- Ha confirmado la función RETARDO ASTRO ▼. Aparece Selección de la ciudad (MADRID).
- 2. Utilice las teclas +/- para ajustar la ciudad más próxima.
- 3. Confirme con OK.




### Advertencia

Estos cuadros de diálogo sólo se muestran si en el menú Función se ha ajustado el MODO EXPERTO en ON.

- Aparece LONGITUD. (Si desea indicar con mayor precisión su posición, puede introducir también los grados de longitud y latitud.)
- 5. Utilice las teclas +/- para ajustar el grado de LONGITUD deseado.
- Confirme con OK. Aparece LATITUD.
- 7. Utilice las teclas +/- para ajustar el grado de LATITUD deseado.
- 8. Confirme con **OK**. Aparece ZONA HORARIA.
- Utilice las teclas +/- para ajustar la ZONA HORARIA en la que se encuentre. Confirme con OK.
- 10. La función ZONA HORARIA está ahora ajustada.
- Continúe leyendo en la siguiente página el resto de posibilidades de programación en el menú AJUSTE.

### **AJUSTE**

VER/INV (cambio automático horario de verano/invierno)




- 1. Ha confirmado la función ZONA HORARIA. Aparece VER/INV.
- 2. Pulse las teclas +/- para conectar o desconectar VER/INV.
- 3. Confirme la selección con OK.
- 4. Pulse la tecla **MENÚ** para volver al modo de servicio.

## **FUNCIÓN**


### PERSIANA/VENECIANA, PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

(selección del sistema accionado, fecha de la primera puesta en servicio)




- 1. Pulse la tecla MENÚ.
- Para seleccionar el menú FUNCIÓN, pulse la tecla + hasta que aparezca la indicación FUNCIÓN.
- Confirme con OK. Aparece PERSIANA/VENECIANA.
- 4. Pulse las teclas +/- para elegir entre persiana o veneciana.
- 5. Confirme con **OK**. Aparece MODO EXPERTO OFF/ON.
- 6. Utilice las teclas +/- para seleccionar el ajuste deseado.
- 7. Confirme la selección con OK. Aparece 1 PTA EN SERV.
- 8. Confirme con OK. Aparece FUNCIÓN.
- 9. Pulse la tecla **MENÚ** para volver al modo de servicio.

## Montaje del soporte mural



- Antes de proceder al montaje en la ubicación deseada, compruebe el perfecto funcionamiento de emisor y receptor.
- Fije el soporte a la pared con los dos tornillos adjuntos.

## Cambio de pilas





Efectúe el cambio de pilas en el plazo de un minuto y sin pulsar ninguna tecla.

- Abra la tapa del compartimento de las pilas.
- 2. Extraiga las pilas.
- 3. Coloque correctamente las nuevas pilas.
- 4. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

## Limpieza

Limpie el aparato sólo con un paño húmedo. No emplee detergentes, ya que pueden atacar el plástico.

## **Datos técnicos**

Tensión nominal 3 V CC
Tipo de pila LR 03 (AAA)
Clase de protección IP 20
Temperatura ambiente admisible -10 a +55 °C
Frecuencia de radio 868,3 MHz

## Declaración de conformidad

La firma Becker-Antriebe GmbH declara por la presente que el aparato Centronic TimeControl TC445-II cumple los requisitos básicos y demás disposiciones relevantes de la directiva R&TTE 1999/5/CE.

Homologado para su uso en los siguientes países: EU, CH, NO, IS, LI

**C€** 0682

## ¿Qué hacer en caso de…?

Fallo	Causa	Solución
El automatismo no	1. Las pilas están agota-	Coloque pilas nuevas.
funciona.	das.	
	2. Las pilas están mal	2. Coloque correctamen-
	colocadas.	te las pilas.
	3. El receptor se halla	3. Reduzca la distancia
	fuera de cobertura.	respecto al receptor.
	4. El emisor no está	4. Programe el emisor.
	programado en el	
	receptor.	
En el visualizador apa-	Las pilas están casi	Coloque pilas nuevas.
rece PILA.	agotadas.	
El automatismo desea-	Ha seleccionado un canal	Seleccione el canal
do no funciona.	equivocado.	correcto.
El programa Astro no	1. La fecha no es correc-	1. Ajuste la fecha correc-
conmuta con precisión.	ta.	ta.
	2. La ciudad o los grados	2. Ajuste la ciudad
	de latitud/longitud	correcta o los grados
	ajustados no son	de latitud/longitud
	correctos.	exactos.
	3. La función de vacacio-	3. Desconecte la función
	nes está conectada.	de vacaciones.
	4. Está ajustado el retar-	4. Adapte el retardo
	do Astro.	Astro.
El TC445-II no ejecuta	El conmutador deslizante	Coloque el conmutador
las órdenes de co-	se encuentra en el modo	deslizante en el modo
nexión ajustadas.	manual.	automático.
El TC445-II ejecuta con	La función de vacaciones está conectada.	Desconecte la función de vacaciones.
imprecisión las órdenes	esta conectada.	vacaciones.
de conexión ajustadas.	No ha sivetada la pasi	Aiusta la pasición final en
La persiana no se des- plaza a la posición final.	No ha ajustado la posi- ción final.	Ajuste la posición final en el menú AJUSTE PROG.
piaza a la posicion ilital.	Cion imai.	POS. FIN.
El emisor no muestra	El suministro de corriente	Pulse la tecla RESET.
ninguna reacción tras el	ha estado interrumpido	Compruebe los ajustes.
cambio de pilas.	demasiado tiempo.	Compractic ios ajustes.
casio de pilae.	acasiado tiorripo.	

Instrucciones para	a el montaje y manua	al de instrucciones

